

Artisans, architectes et prescripteurs

Coordonner le traitement et la rénovation
sans oublier la cause de l'humidité.



**Constat et
préparation**



**Coordination
des interventions**



**Traitement et
remise en état**



**Points à vérifier avant
la reprise des travaux**

1

Constat et préparation

Un bon diagnostic de terrain permet de définir les bonnes interventions et d'éviter les erreurs.

- ✓ Repérer les signes de mérule et les zones à risque
- ✓ Évaluer l'ampleur des désordres
- ✓ Identifier la cause de l'humidité
- ✓ Établir un premier périmètre d'intervention

2

Coordination des interventions

La réussite du chantier repose sur une bonne coordination entre les différents intervenants.

- ✓ Articuler les actions (traitement, assèchement, travaux)
- ✓ Gérer les accès et la sécurité du chantier
- ✓ Suivre le calendrier et les délais
- ✓ Assurer la communication entre les professionnels

3

Traitement et remise en état

Le traitement de la mérule s'accompagne souvent de travaux de rénovation et d'assainissement.

- ✓ Traitement des bois et des maçonneries
- ✓ Assèchement des zones humides
- ✓ Réparation des éléments dégradés
- ✓ Contrôle de l'efficacité des opérations

4

Points à vérifier avant la reprise des travaux

Avant de remettre le bâtiment en service, plusieurs points doivent être validés.

- ✓ Absence de reprise de l'activité fongique
- ✓ Stabilité des éléments structuraux
- ✓ Gestion durable de l'humidité
- ✓ Conformité aux normes et aux règles de l'art



Le conseil PAMI

Ne pas traiter seulement le champignon : il faut aussi supprimer ou limiter la cause de l'humidité pour éviter une réapparition.

*Ensemble, protégeons
votre patrimoine.*



Besoin d'un conseil ou d'un devis ?
05 63 45 45 33 | contact@pamisud.fr

